

Notice : SCIE POUR CRANE

La partie du crâne avec les cornes est serrée entre la plaque de serrage gauche et droite. Les échancrures au milieu des plaques de serrage sont adaptées à la forme du crâne. Les deux cames de maintien s'encliquettent dans les orbites du crâne.

Les plaques de serrage sont écartées comme des ciseaux. Le crâne est fixé quand la crémaillère s'encliquette.

La scie bouge dans les guidages des deux barres de fer plat. Celles-ci sont ajustables au moyen des vis à ailettes. Par conséquent, l'entaille peut être effectuée dans n'importe quel angle.

Pour serrer des crânes de différentes tailles, on peut ajuster la scie à l'extrémité inférieure des plaques de serrage en déplaçant la vis dans le trou percé correspondant.

