

1. Marquage du produit

Le produit identifié ci-dessous s'avère conforme aux qualités requises par la Directive Basse Tension CEE 73/23 – 93/68 (d.l. 791/77, d.l. 626/96 et d.l. 277/97) et par la Directive Compatibilité Electromagnétique CEE 89/336 (d.l. 476/92 et d.l. 615/96). Il est conçu notamment pour obtempérer aux dispositions de la Norme EN 60335-1 et EN 60335-2-9.

Puissance: 10W Voltage: 230V F: 50Hz

Niveau sonore LAeq(RMS) à la place de l'opérateur: <70 dbA

Le présent manuel est adressé à l'utilisateur du tournebroche. Il concerne l'installation, l'emploi et le nettoyage de l'appareil. Pour supplément d'informations ou pour tout éclaircissement consulter la maison productrice.

Il est recommandé de conserver le présent manuel et de le lire attentivement avant d'actionner l'appareil.

Cet appareil est destiné à un emploi domestique.

La maison productrice ne sera pas responsable des inconvénients qui pourraient se vérifier à cause d'un usage impropre de l'appareil, d'une installation incorrecte, de carences concernant l'entretien prévu, de modifications ou d'interventions non autorisées, de l'emploi de pièces de rechange non originales.

2. Avertissement

Attention! L'appareil ne peut être utilisé que pour la cuisson sur la braise d'aliments enfilés sur la broche. Tout autre emploi n'est pas prévu et fera échoir toute forme de garantie.

Attention! Garder toujours l'électroménager en position stable et sûre.

Attention! Surveiller les enfants afin qu'ils ne s'approchent pas de l'électroménager.

Attention! Un aliment qui a été oublié sur la braise peut entraîner un début d'incendie.

Attention! L'appareil se met en marche immédiatement au moment où la fiche est insérée dans la prise de courant.

Alimenter celui-ci au moyen de fiches ou d'adaptateurs appropriés. Ne recourir jamais à des connexions non conformes aux normes ou à des solutions improvisées. Lorsqu'il est nécessaire de se servir de prolongateurs, choisir ceux qui portent la marque de qualité européenne (IMQ, VDE, etc.). Faire attention à ce qu'ils soient bien étendus afin de ne pas encombrer le passage et de ne pas les soumettre à traction par mégarde.

Attention! En enlevant le couvercle de l'appareil il est possible d'accéder à des parties soumises à tension électrique. Il est donc strictement interdit de l'ouvrir.

Attention! Positionner l'appareil à une distance d'au moins 60 cm. de la flamme de la cheminée afin d'éviter l'excessive surchauffe des parties électriques et métalliques pouvant entraîner un danger de brûlure.

Attention! Nettoyer toujours l'électroménager, y compris le câble électrique, d'éventuels résidus d'huile ou de graisse avec des produits non agressifs (utiliser les normaux produits de cuisine), en faisant attention à :

- Effectuer cette opération avec la prise toujours débranchée.
- Ne pas utiliser de l'eau mais uniquement un torchon bien essoré.
- Bien essuyer l'électroménager avant de réinsérer la fiche pour un nouvel emploi.

3. Mode d'emploi

Avant d'utiliser l'électroménager lire les instructions de sécurité au point 2 ci-dessus.

Le tournebroche est un électroménager utilisé pour la cuisson d'aliments à la broche sur braise de cheminée. La connexion électrique avec le réseau se produit simplement en insérant la fiche dans une prise de courant : avant d'effectuer cette connexion s'assurer que la tension et la fréquence, mentionnées sur l'étiquette adhésive de l'appareil, correspondent à celles de l'installation d'alimentation. Pour un emploi correct de l'électroménager suivre les indications ci-dessous :

1. Préparer les aliments à cuire selon vos propres goûts;
2. Embrocher les aliments sur le broche appropriée, faisant partie de l'équipement de l'appareil, en prenant garde de bien la centrer et de bien la serrer afin qu'elle ne bouge pas pendant la cuisson;
3. Positionner l'électroménager à une distance non inférieure à 60 cm. de la flamme de la cheminée;
4. Enfiler la broche dans la rotule porte broche appropriée et la poser de l'autre côté, sur la colonne de soutien;
5. Etendre une couche de braise chaude sous la broche en laissant entre la viande et la braise une distance d'au moins 5 cm;
6. Mettre en marche l'appareil en insérant la fiche électrique dans une prise appropriée;
7. Faire attention à la cuisson selon la recette.

4. Nettoyage et entretien

Toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'électroménager est à effectuer la prise de courant toujours débranchée. Le démontage pour l'entretien de l'appareil n'est autorisé qu'au personnel compétent et qualifié. Contrôler périodiquement l'état d'usure du câble électrique. Si le câble présentait des parties détériorées, brûlées et/ou égratignées, pourvoir à le substituer. Cette opération doit être effectuée uniquement par des personnes qualifiées et autorisées. Après utilisation, laver les surfaces sales uniquement avec un torchon bien essoré, jamais sous l'eau. Essuyer ensuite soigneusement afin d'éviter la formation de rouille.