



DÉSHERBEUR ÉLECTRIQUE



100 % Maniable

CONSERVER CET EMBALLAGE POUR INSTRUCTIONS

LE DESHERBAGE ECOLOGIQUE



Le **désherbeur électrique sélectif pelouse** permet un désherbage écologique en remplaçant les désherbants chimiques dans le jardin. Le désherbeur électrique bénéficie d'une puissance de chauffe très importante, il vous permettra de vaincre en un clin d'œil les mauvaises herbes les plus récalcitrantes.

Il saura se montrer très utile pour vous débarrasser des mauvaises herbes en plein milieu de votre gazon sans endommager celui-ci.

LE PRINCIPE

Le choc thermique coagule les protéines des cellules vivantes provoquant ainsi leur éclatement et la destruction des herbes indésirables.

UTILISATION

Étape 1

Assurez vous que vous êtes en totale sécurité lorsque vous utilisez le **désherbeur électrique**. Branchez l'appareil sur le secteur et appuyez sur l'interrupteur. Laissez l'appareil en pré-chauffe pendant 2-3 minutes.



Étape 2

Plantez la pointe à l'intérieur de la plante à détruire pendant environ 30 à 60 secondes suivant la plante à détruire. Retirer et répéter l'opération sur une autre herbe. Eteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur. Après environ 48h, la plante piquée meurt.



IMPORTANT

Attendre le refroidissement complet de l'appareil avant de le stocker.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Vérifier l'état de bon fonctionnement de votre appareil avant chaque utilisation et notamment du câble électrique.
- Ne pas utiliser sous la pluie ou à proximité d'un point d'eau. Ne pas toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau, ☐ débrancher le au préalable.
- Ne pas laisser l'appareil ☐ branché si vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas toucher la pointe lorsque l'appareil est en marche.
- Ne pas stocker l'appareil près d'un produit inflammable.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.