

INSTRUCTIONS IMPORTANTES : à conserver pour toute utilisation ultérieure

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du réseau électrique corresponde à celle mentionnée sur la plaque signalétique de celui-ci.
- L'appareil doit être branché sur un réseau électrique dont l'installation est conforme aux normes de sécurité.
-
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne peut être utilisé à l'extérieur. Il ne doit pas être utilisé pour un autre usage autre que celui pour lequel il est conçu.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants à partir de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, uniquement si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Ne pas laisser l'appareil accessible aux enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est en fonctionnement ou en train de refroidir, et veiller à ce que le câble ne pende pas pour qu'il ne soit pas non plus accessible.

Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. Le nettoyage de l'appareil ne peut être effectué par ces personnes ; Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenir l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec le sachet plastique de l'appareil, risque d'étouffement.
- N'utilisez pas votre appareil si son cordon d'alimentation ou toute autre partie a été endommagée, si votre appareil est tombé ou à la suite d'un défaut de fonctionnement. Dans ce cas, adressez vous à votre service d'entretien le plus proche pour vérification et réparation si nécessaire.
- Cet appareil ne doit pas être branché à une minuterie un système de raccordement
- Débranchez lorsque vous avez fini d'utiliser votre appareil, si vous souhaitez mettre ou enlever des accessoires, ou que vous souhaitez le Nettoyez.
- Ne touchez pas les parties mobiles lorsque l'appareil fonctionne.
- L'utilisation d'accessoires non prévus pour l'appareil peut entraîner un danger pour le consommateur.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur un rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne tirez jamais sur le fil pour débrancher l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent responsable du Service Après-vente ou par toute autre personne qualifiée, et ce, afin d'éviter tout danger.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu, pour éviter la surchauffe du moteur.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Sortez l'appareil de son emballage.

Nettoyez les accessoires (reportez vous au paragraphe nettoyage)

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

1. Couvercle transparent
2. Grand cône de pressage
3. Petit cône de pressage avec guide
4. Filtre à pulpe
5. Récipient avec bec verseur
6. Bec Verseur
7. Axe du moteur
8. Moteur



TRES IMPORTANT

Après une utilisation prolongée et continue du presse agrume pendant 3 minutes, faire une pause d'au moins 3 minutes avant réutilisation.

UTILISATION

Cet appareil est un presse agrumes, il est destiné à cet usage exclusif.

FONCTIONNEMENT

1. Déballez l'appareil.
2. Vérifiez le contenu et les accessoires.

3. Procédez à un nettoyage avant la première utilisation (cf chapitre nettoyage de l'appareil).
4. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
5. Mettre le bol à jus (5) sur le bloc moteur de sorte que le bec verseur soit positionné dans l'encoche prévue à cet effet et se ferme correctement.
6. Placez ensuite le filtre à pépins ou pulpe (4) sur le bol à jus.
7. Posez le cône du pressoir sur le bol à la taille de vos fruits
 - Coupez vos fruits à jus en deux par le milieu.
 - Tenez d'une main le presse agrume de l'autre la moitié de fruit sur le cône
 - Utilisez le couvercle pour les pressions sur le fruit.
 - Pour des fruits plus gros posez le cône le plus grand sur le plus petit. (ex : pamplemousse)
8. Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant en bon état de fonctionnement et adapté aux caractéristiques de l'appareil.
9. L'appareil commande les rotations dès la mise en marche, il est recommandé de relâcher la pression de façon alternative, l'appareil change alors de sens de rotation et le résultat obtenu est plus satisfaisant.
10. Mettez un verre (non fourni) ou un récipient sous le bec du bol à jus.
11. Inclinez le bec verseur vers le bas pour ouvrir la fente. Le jus coule dans le verre, la pulpe et les pépins éventuels restent dans le filtre (4).
12. Poussez le bec verseur vers le haut quand le récipient est plein pour fermer l'orifice afin d'éviter tout égouttement
 - Conservez vos jus de fruits au frais pendant 1 journée maximum
 - Consommez les jus de citron rapidement ne les mettez pas dans des récipients métalliques.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Avant de procéder au nettoyage de n'importe quelle pièce de l'appareil, éteignez et débranchez votre appareil.
- Essuyez le corps de l'appareil (bloc moteur) avec un chiffon humide. N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de brosse métallique pour nettoyer votre appareil.
- Nettoyez correctement après chaque utilisation les accessoires de l'appareil les fruits peuvent décolorer les accessoires s'ils ne sont pas nettoyés à chaque utilisation.
- Ne pas les nettoyer avec des produits détergents ou abrasifs.
- Après avoir nettoyé l'appareil ainsi que ses accessoires, rangez-le soigneusement dans un endroit sec et éloigné de la lumière.



Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous souhaitez vous débarrasser, doit être déposé dans un centre de recyclage approprié : consultez votre revendeur. Ce produit ne doit pas être raccordé à une minuterie externe ou à un système de contrôle à distance.

GARANTIE :

Ce produit est garanti 1 an. Pour que la garantie soit applicable, il est expressément demandé de remettre l'appareil défectueux à votre vendeur local dans son emballage initial accompagné du ticket de caisse. Le remplacement des pièces usées par le nettoyage et l'usage n'est pas couvert par la garantie.

La garantie ne sera pas applicable si des réparations sont faites sur l'appareil par des personnes non agréées pour le faire.