

Notice d'utilisation de la carabine à air comprimé Beeman®

Référence 277.6280

AVERTISSEMENT :

- Ceci n'est pas un jouet. Il convient aux adultes uniquement.
- Que votre carabine soit chargée ou non, la bouche du canon ne doit jamais être dirigée en direction d'une personne, afin d'éviter tout accident.
- Lorsque la carabine est chargée, ne jamais la poser droit contre un mur, un arbre ou contre tout autre objet qui pourrait le faire tomber.
- Essuyez le surplus d'huile apparaissant sur la carabine avec un chiffon sec avant de l'utiliser. Nettoyez votre carabine après chaque utilisation, huilez à nouveau afin d'éviter tout risque de rouille.
- N'utilisez jamais de fil de fer, des clous ou même des billes à la place des plombs, utilisez seulement des plombs de bonne qualité, afin d'éviter d'endommager le canon.
- Ne compressez pas le ressort trop longtemps et ne tirez pas sans plomb, car cela risquerait de causer un dysfonctionnement du ressort et endommagerait le mécanisme.
- N'oubliez pas de mettre de l'huile pour arme dans le mécanisme périodiquement.
- La sécurité automatique de verrouillage de la crosse peut placer automatiquement la carabine en mode sécurisé dès lors que le piston est accroché à la gâchette.

Pousser le bouton de sécurité pour activer le mode « Fire » (« Feu ») quand vous tirez.

Sinon, ne pressez pas ce bouton de sécurité. Si vous le pressez, il sera impossible de ré-appuyer dessus pour enlever la sécurité.

CARACTERISTIQUES :

- Calibre : 4.5mm
- Puissance inférieure à 20 joules
- Longueur totale : 115.5cm
- Poids : 3.85kg
- Sécurité automatique
- Visée en fibre optique
- Crosse en synthétique

UTILISATION :

- 1 : Tenez l'extrémité du canon dans votre main et pliez vers le bas jusqu'à ce que le piston s'accroche à la gâchette.
 - 2 : Tenez le canon avec une main et y insérer un plomb avec l'autre main. Ensuite, remettez le canon dans sa position initiale en retirant tout objet ou doigt de la chambre.
 - 3 : Poussez le bouton de sécurité afin de pouvoir tirer avec la carabine.
 - 4 : Visez et tirez.
 - 5 : Vous pouvez également ajuster le viseur à l'aide des molettes situées sur le dessus et le côté de l'extrémité du manche.
- Réglage vertical : se fait à l'aide de la molette de réglage supérieure.
Réglage horizontal : se fait à l'aide de la molette de réglage positionnée sur le côté du manche.

Importé par Export Plus International S.A.S.

Distribué par Ets Ducatillon

300 Rue de la Muque

59830 CYSOING FRANCE

www.ducatillon.com

Fabriqué en Chine / Made in China

N° de série: 50096-0420

