

MANEGE A CORBEAUX

Enfoncez le pied dans le sol afin que le manège soit stable malgré le mouvement de rotation des « bras ».

Positionnez les « bras » dans les encoches situées au dessus du moteur.

Fixez les formes de corbeaux au bout des bras grâce aux pinces crocodiles et à la tige centrale.

Une fois le manège électrique monté et positionné, branchez le sur la batterie en respectant la polarité : rouge pour « + » et bleu pour « - ».

Fonctionne sur batterie 12 Volts.


Réf 262.3446

ATTENTION : CE PRODUIT EST INTERDIT A LA CHASSE EN FRANCE

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

- Le produit, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l'objet du tri sélectif & être déposés dans des points de collecte adaptés.
- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition.
- Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils électriques et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos équipements électriques usagés à la poubelle.

Emballage : Sac en polyester. Merci de ne pas le laver. En cas de salissure, frottez avec un chiffon doux. Ne pas le mettre en contact avec des flammes.



Importé par Ducatillon

www.ducatillon.com