

Broche perforante (Tue Lapin)

MODE D'EMPLOI

Serrage de l'appareil:

Tirer le tendeur du boulon jusqu'à l'arrêt (bruit perceptible du boulon percutant au levier d'arrêt).

Application de l'appareil:

Presser la tête du lapin sur une base solide. Fixer la broche perforante sur le crâne du lapin sur le croisement d'une ligne imaginaire allant de l'oreille gauche à l'œil droit et inversement, pour ainsi être sûr de frapper le cervelet. Activer le levier d'arrêt avec le pouce. Le boulon pénètre ainsi le cerveau du lapin jusqu'à 3 cm, et le tue rapidement et sans douleur.

Précautions:

Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu à l'écart des enfants.

Il ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et dont le seul objectif est celui prévu à cet effet.

Danger en cas de mauvais usage.

Entretien:

Nettoyer et huiler légèrement la broche perforante après chaque usage pour garantir une longévité et un fonctionnement parfait. Garder la broche perforante uniquement en état tendu afin d'éviter que le ressort ne perde de sa force percutante. En exerçant, ne jamais tirer l'appareil en état vide mais seulement sur une base appropriée (carton ou bois tendre). Vous protégez ainsi le ressort et le boulon d'une usure inutile.

Broche perforante (Tue Lapin)

MODE D'EMPLOI

Serrage de l'appareil:

Tirer le tendeur du boulon jusqu'à l'arrêt (bruit perceptible du boulon percutant au levier d'arrêt).

Application de l'appareil:

Presser la tête du lapin sur une base solide. Fixer la broche perforante sur le crâne du lapin sur le croisement d'une ligne imaginaire allant de l'oreille gauche à l'œil droit et inversement, pour ainsi être sûr de frapper le cervelet. Activer le levier d'arrêt avec le pouce. Le boulon pénètre ainsi le cerveau du lapin jusqu'à 3 cm, et le tue rapidement et sans douleur.

Précautions:

Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu à l'écart des enfants.

Il ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et dont le seul objectif est celui prévu à cet effet.

Danger en cas de mauvais usage.

Entretien:

Nettoyer et huiler légèrement la broche perforante après chaque usage pour garantir une longévité et un fonctionnement parfait. Garder la broche perforante uniquement en état tendu afin d'éviter que le ressort ne perde de sa force percutante. En exerçant, ne jamais tirer l'appareil en état vide mais seulement sur une base appropriée (carton ou bois tendre). Vous protégez ainsi le ressort et le boulon d'une usure inutile.