

Notice : BOITIER PET SAFE ANTI ABOIEMENT

Merci d'avoir choisi Pet Safe, la marque de dispositifs électroniques de dressage la plus vendue au monde. Notre mission consiste à être la marque de confiance des propriétaires d'animaux domestiques. Nous voulons assurer la sécurité de votre animal en vous fournissant des outils et des techniques pour bien le dresser. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle. Pour obtenir une liste des numéros de téléphone, contacter le service clientèle. .

Composants :

SCHEMA

Caractéristiques :

- utilisation des ultrasons pour prévenir les aboiements indésirables
- détection des aboiements sur une distance maximale de 15 mètres avec l'utilisation d'un microphone interne.
- Quatre niveaux de fonctionnement, y compris un mode test
- Durabilité et résistance aux intempéries. Prévu pour une utilisation à l'extérieur.

Utilisations possibles du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur

- faire cesser les aboiements de votre chien
- faire cesser les aboiements du chien du voisin
- dresser les chiots pour qu'ils n'aboient pas
- empêcher les chiens d'aboyer lorsque vous faites du camping

Comment fonctionne le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe

Lorsqu'un chien qui aboie se trouve dans la zone couverte par le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur, un microphone interne capte le son et l'unité est automatiquement activée. Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe émet des ultrasons. Les chiens les entendent mais pas les humains. Surpris par ce son aigu, par ailleurs sûr et efficace, le chien devrait cesser d'abooyer, car il fera l'association de l'aboiement avec ce bruit désagréable. Lorsque le chien arrête d'abooyer, les ultrasons cessent également. Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe possède un mode test ainsi que trois niveaux de sensibilité. Il est efficace jusqu'à 15 mètres.

Définitions importantes :

DEL bicolore : indique si la pile est chargée ou faible

Microphone : détecte les aboiements

Haut-parleur activé par le son : produit les ultrasons

Interrupteur à quatre modes de fonctionnement :

- * arrêt : permet de préserver la durée des piles
- * test : permet de vérifier que le microphone et le haut-parleur fonctionne.
- * 1= : sensibilité faible allant jusqu'à 4.6 mètres
- * 2= : sensibilité moyenne, allant jusqu'à 9 mètres
- * 3= : sensibilité élevée, allant jusqu'à 15 mètres

Crochet métallique : permet d'accrocher le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur.

Support de fixation : utilisé pour accrocher ou fixer le dispositif à un arbre, à un poteau, etc ...

Couvercle du compartiment à pile : utilisé pour enfermer la pile.

SCHEMA

Installation et configuration

Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe doit être placé face au chien et celui-ci doit se situer dans la zone d'émission du système. L'unité est conçue de façon à pouvoir l'accrocher

ou la fixer à un support, et elle doit être placée à une hauteur ne dépassant pas 1.5 mètre. Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur peut également être posé sur un support. Il peut être accroché à un arbre, suspendu à un poteau ou à un montant de clôture. Pour obtenir de meilleurs résultats, la zone entre le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur et le chien ne doit comporter aucun obstacle de grande taille.

SCHEMA

Insertion et retrait de la pile

- 1- Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe fonctionne avec une pile de 9 volts (non comprise), qui peut être remplacée. Le couvercle du compartiment à pile se trouve à l'arrière de l'unité. Ouvrez-le.
- 2- Insérez la pile de 9 volts, borne positive orientée comme sur l'illustration.
- 3- Replacez le couvercle du compartiment à pile en positionnant d'abord la partie supérieure et en enclenchant la partie inférieure du couvercle.

SCHEMA

Durée de vie de la pile

La durée de vie moyenne d'une pile est de deux mois en fonction de la fréquence à laquelle le chien aboie. Pour augmenter la durée de vie de la pile, réglez le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur sur la position « Arrêt » lorsqu'il n'est pas utilisé.

DEL bicolore

Le voyant à DEL bicolore indique que les piles sont suffisamment chargées ou qu'elles sont faibles.

Le voyant à DEL de couleur verte

qui clignote toutes les cinq secondes indique que la pile est chargée. Le voyant à DEL de couleur rouge qui clignote trois fois toutes les cinq secondes indique que le niveau de la pile est faible. Si le voyant à DEL ne s'allume pas, il est temps de changer la pile. Lors de l'émission d'ultrasons, le voyant à DEL de couleur rouge s'allume en continu. En mode test, le voyant à DEL de couleur rouge clignote si le niveau de la pile est faible.

Mode de fonctionnement

- commencez par utiliser le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur en le réglant sur la position de sensibilité faible et n'augmentez le niveau à la position moyenne que si le chien ne réagit pas.
- Si le chien ne réagit pas à la sensibilité moyenne, passez à la sensibilité élevée.
- Réglez votre système de contrôle des aboiements pour l'extérieur sur le mode TEST pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Ne pas utiliser ce mode pour un fonctionnement normal.
Pour tester le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur :

Réglage de la sensibilité	Sensibilité
Faible	Jusqu'à 4.6 mètres
Moyenne	Jusqu'à 9 mètres
Elevée	Jusqu'à 15 mètres

A quoi faut-il s'attendre lors de l'utilisation du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur

Placez le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe de façon à ce que le chien se trouve dans la zone d'émission et réglez l'unité sur la position de sensibilité faible, moyenne ou élevée.

La plupart des chiens comprendront rapidement que le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur leur coupe l'envie d'aboyer. Ils se détendront et arrêteront d'aboyer.

Vous devriez remarquer une diminution des aboiements du chien dans les deux premières semaines d'utilisation.

Des aboiements excessifs peuvent causer une tension réelle affectant la relation que vous entretenez avec votre chien et déranger vos voisins. Dans certains cas, cet appareil peut aider à contrôler les aboiements, mais ne les supprime pas nécessairement.

Entretien régulier

- Retirez la pile avant le nettoyage.
- Nettoyer à l'aide d'un linge humide.
- N'utilisez aucun produit chimique ou solvant de quelque sorte que ce soit pour nettoyer l'appareil.
- N'immergez pas le système dans l'eau ni dans aucun liquide.

Remarque : Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur est résistant aux intempéries. Cependant, si l'eau pénètre dans le microphone, le fonctionnement de l'unité peut être affecté. Une fois que le microphone est sec, il fonctionnera à nouveau.

Pour tester le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur

- placez le sélecteur de mode sur la position TEST
- tenez l'unité avec le voyant lumineux vous faisant face. L'unité doit être tenue à bout de bras
- afin de déclencher l'unité, dites « ouaf » très fort devant le microphone
- le voyant à DEL de couleur rouge clignotera et un son se fera entendre afin d'indiquer que l'unité fonctionne correctement.
- Si le voyant lumineux ne clignote pas et que vous n'entendez aucun son, assurez-vous que la pile est correctement installée ou remplacez-la. Si le voyant lumineux ne clignote toujours pas,appelez le service clientèle.
- Réglez de nouveau le sélecteur de mode sur la position de sensibilité avant de commencer à utiliser le système .

ACCESOIRES

Afin de vous procurer des accessoires supplémentaires pour votre système des aboiements pour l'extérieur PetSafe, prenez contact avec le service clientèle. Pour obtenir une liste des numéros de téléphone des centres de service clientèle, rendez-vous sur notre site web à l'adresse www.petsafe.net

Composant	Numéro de pièce
Couvercle du compartiment à pile	RFA-277

Foire aux questions :

Quelle est la portée du système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe	Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur PetSafe détecte les aboiements et envoie des ultrasons à une distance allant jusqu'à 15 mètres
Le système de contrôle des aboiements pour l'extérieur est-il efficace sur tous les chiens	Il se peut que ce produit ne fonctionne pas sur des chiens sourds ou malentendants
Le système fonctionne t-il sur plusieurs chiens	Oui il est efficace sur tous les chiens qui se trouvent à la portée .
Puis-je utiliser le système pour l'intérieur et l'extérieur	Non, nous ne vous recommandons pas d'utiliser ce produit à l'intérieur.
Un chien peut-il devenir insensible aux ultrasons	Les chiens deviennent insensibles aux ultrasons dans certaines situations. Pour éviter ce phénomène, mettez le système en marche uniquement pendant les périodes où vous désirez que votre chien n'aboie pas.
Les humains peuvent ils entendre les ultrasons	Non. Le haut parleur peut parfois vibrer, ce qui émet un son

Dépannage

Le voyant à DEL de couleur verte a cessé de clignoter et il n'y a pas de lumière	<ul style="list-style-type: none"> • assurez-vous que la pile est correctement installée • changer la pile • si le voyant à DEL de couleur verte ne clignote toujours pas, contactez le service clientèle.
--	---

Modalités d'utilisation et limitation de responsabilité

Modalités d'utilisation

Ce produit vous est confié à la condition que vous acceptiez sans modification les modalités et les avis contenus aux présentes. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de l'ensemble des modalités, des conditions et des avis.

Utilisation normale

Ce produit est conçu pour une utilisation avec des animaux de compagnie que l'on désire dresser. Il se peut que le tempérament particulier de votre animal ne soit pas adapté à ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié.

Aucune utilisation illicite ou interdite

Ce produit est uniquement conçu pour être utilisé avec les animaux de compagnie. Cet appareil de dressage pour animaux domestiques n'est pas destiné à faire du mal à votre animal, ni à le blesser ou à le provoquer. L'utilisation de ce produit à des fins autres que celles auxquelles il est destiné pourrait entraîner une infraction des lois fédérales, provinciales ou locales.

Limitation de responsabilité

Radio Systems Corporation ne sera en aucun cas tenue responsables des dommages directs, indirects, punitifs, imprévus, spéciaux ou consécutifs, ou de tout dommage découlant de l'utilisation ou du mauvais usage de ce produit.

Modification des modalités

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les modalités et les avis dans le cadre desquels ce produit est offert.

CE Conformité

Cet équipement a été testé et il est conforme à la directive européenne pertinente sur la compatibilité électromagnétique et sur la basse tension, ainsi qu'à la directive R&TTE (régissant les équipements terminaux pour la radio et les télécommunications). Avant d'utiliser cet équipement à l'extérieur des pays de l'UE, veuillez consulter l'autorité R&TTE locale pertinente. Les changements ou les modifications non autorisés apportés à cet équipement qui ne sont pas approuvés par la Radio Systems Corporation contreviennent à la directive R&TTE de l'UE et ils pourraient annuler le droit de

l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement , ainsi que la garantie.

Conseils de recyclage importants

Veuillez respecter les réglementations régissant les déchets électriques et électroniques en vigueur dans votre pays. Cet appareil doit être recyclé. Si vous ne souhaitez plus utiliser cet appareil, ne le jetez pas dans le système normal des déchets urbains. Veuillez le ramener où vous l'avez acheté de façon à ce que nous l'introduisions dans notre système de recyclage. Si cela n'est pas possible, veuillez téléphoner à notre service clientèle pour obtenir de plus amples renseignements. Pour obtenir une liste des numéros de téléphone des centres de service à la clientèle, rendez-vous sur notre site web à l'adresse www : petsafe.net

Elimination des piles

La collecte sélective des piles usagées est exigée dans de nombreuses régions. Familiarisez-vous avec les réglementations locales en vigueur avant d'éliminer les piles usagées. Veuillez lire les instructions sur la façon de retirer la pile du produit pour l'éliminer.

Cet appareil fonctionne avec une pile alcaline de 9 volts. Ne la remplacer que par une pile semblable.

Garantie du produit

Veuillez enregistrer votre produit en ligne sur le site web www.petsafe.net. Toutes les pièces sont couvertes pendant les deux premières années suivant l'achat du produit. La main d'œuvre est couverte pendant les deux premières années suivant l'achat du produit. Après ce délai, des frais de service minimum s'appliqueront à la réparation ou au remplacement du produit. La mauvaise utilisation, la perte, les dommages causés par les animaux, l'utilisation inadéquate ou la manipulation abusive ne sont pas couverts par la garantie. PetSafe ne couvrira pas les pertes de temps, les dérangements, la perte d'utilisation du produit ou tout dommage indirect ou consécutif. La garantie est annulée si le produit est revendu. Veuillez téléphoner au service clientèle si vous avez besoin d'aide , notamment pour les questions de dépannage et, au besoin, pour faire réparer votre produit (des frais de service peuvent s'appliquer). Pour obtenir une liste des numéros de téléphone du service clientèle de votre région, rendez-vous sur notre site web à l'adresse www.petsafe.net