

Notice d'utilisation

Arc Chameleon

Arc livré avec :

- . 1 organe de visée
- . 2 repose flèches (Droitier/Gaucher)
- . 1 cible papier
- . 1 protège bras
- . 1 carquois
- . 2 flèches

Règles de sécurité et avertissements :

- . L'arc n'est pas un jouet, la supervision d'un adulte est fortement recommandée.
- . Ne pas viser des personnes, animaux ou objets fragiles.
- . Ne jamais tirer sans flèche, tirer à vide va considérablement endommager votre arc.
- . Utiliser uniquement les flèches présentes dans le pack ou un modèle équivalent au risque d'endommager votre arc.
- . N'hésitez pas à contrôler fréquemment votre arc et vos flèches.
- . Assurez-vous que les accessoires soient bien fixés avant de tirer.

Montage de l'arc:

- . Pour installer votre organe de visée, installez la vis et les écrous de blocage dans le support de fixation. L'embout rouge se positionnera à gauche ou à droite en fonction de votre œil de visée.
- . Si vous êtes gaucher ou droitier, installer le repose flèche afin de pouvoir positionner la flèche.