

Notice : COUVEUSE DUCAT 12AV

✓ OPERATIONS QU'IL FAUT ABSOLUMENT EVITER:

LA COUVEUSE EST UNE MACHINE ETUDIEE ET REALISEE POUR INCUBER ET ECLOSE N'IMPORTE QUEL TYPE D'OEufs. (regle valide seulement pour les oeufs qui trouve le place dans). ELLE EST UNE CHAMBRE CLIMATISEE D'UNE PRECISION REMARQUABLE ET PAR CONSEQUENT ELLE NE DOIT PAS ETRE UTILISEE POUR RECHAUFFER, ESSUYER OU SECHER DES MATIERES EXPLOSIVES OU INFLAMMABLES ET DES ANIMAUX NON PLUS. EXCEPTION FAITE POUR LES POUSSINS OU LES ANIMAUX NES A L'INTERIEUR DE LA MACHINE, EN TOUT CAS, DANS LES 24 HEURES ET PAS PLUS, DEPUIS LEUR NAISSANCE.

✓ CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA CHAMBRE OU INSTALLER LA MACHINE:

- LA MACHINE DOIT ETRE INSTALLEE ABSOLUMENT DANS UN LIEU AERE, FRAIS ET PROPRE, AU REZ-DE-CHAUSSEE SUR UNE TABLE A UNE TEMPERATURE DE 18° A 23° C, ATTENTION PAS INFERIEURE A 18° Celsius. IL FAUT ABSOLUMENT EVITER: LES SERRES ET LES DORTOIRS SOIT POUR LES GENS QUE POUR LES ANIMAUX, CAR LA MACHINE BRULE L'OXYGENE ET EN PLUS LES OEufs A L'INTERIEUR RESPIRENT ET EXPULSENT DE L'ANHYDRIDE CARBONIQUE, APPOUVRANT AINSI L'AIR; QUI EN RESULTE TRES NOCIF POUR LA SANTE SOIT HUMAINE QUE ANIMALE.
- METTRE LE CÂBLE ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.
- ATTENTION: LA MACHINE DOIT ÊTRE À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ ET DES PROJECTIONS D'EAU. CECI POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL ET RENDRE SON UTILISATION DANGEUREUSE.

Branchement au réseau électrique: assurez-vous que la tension de réseau soit pareille à celle indiquée sur l'étiquette des données techniques qui se trouvent à côté du thermostat. Assurez-vous que le câble avec fiche de la couveuse, pour le branchement au réseau électrique, soit du type convenable à la prise de courant que vous allez utiliser; en cas contraire, contactez votre revendeur. N'essayez pas de remplacer la fiche vous même, mais appelez un électricien.

Insertion des oeufs: poser les oeufs dans le tiroir en position horizontal; régler les séparateurs avec la dimension de vos oeufs

Le thermomètre: Introduire le thermomètre dans le trou au-dessus de la machine en le tenant en position parfaitement verticale. Il ne faut absolument pas le forcer pour l'introduire dans le trou.

Allumage de la couveuse: après avoir vérifié TOUS les points précédents et SEULEMENT dans le cas où il n'est pas nécessaire d'autres interventions, introduire la fiche de la couveuse dans la prise de courant électrique pour l'allumer, le voyant rouge du thermostat devrait-il s'allumer. Pour disjoindre la couveuse du réseau d'alimentation l'on doit détacher la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant.

ATTENTION! ETEINDRE TOUJOURS LA MACHINE AVANT D'OUVRIR LE COUVERCLE DEBRANCHANT LA FICHE DE LA PRISE D'ALIMENTATION

Ouverture de la couveuse: POUR L'OUVERTURE, DÉTACHER LA FICHE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE, puis enlever complètement la partie supérieure transparente. **Pour la fermer de nouveau** faire l'opération au contraire. Pendant toute la période d'éclosion (les 3 derniers jours) il ne faut absolument pas ouvrir la machine. **ABSOLUMENT** pas ouvrir la couveuse pour sortir les poussins, mais attendre la fin du cycle d'incubation. Les poussins n'ont pas besoin de boire, au contraire ils doivent bien absorber tout le sac vitellin. S'ils boivent ne l'absorbent pas par conséquent il y a de la mortalité et des déformations.

ATTENTION! LAISSER TOUJOURS OUVERTS LES TROUS DE L'ECHANGE D'AIR QUI SE TROUVENT SUR LA SURFIS DE LA COUVEUSE. IL NE FAUT ABSOLUMENT PAS LES FERMER. LA FERMETURE PROVOQUE LA MORT PAR ASPHYXIE DES POUSSINS QUI SE TROUVENT A L'INTERIEUR DES OEUFS.

TOURNAGE DES OEUFS: ATTENTION: lorsque vous enlevez et vous placez de nouveau la partie supérieure transparente, vous devez toujours accrocher le tiroir au dispositif de tournage des oeufs automatique. La vis sur la rondelle, doit entrer dans le trou. Le mouvement est très lent; les oeufs sont tournés automatiquement pendant toute la période, le dispositif de tournage des oeufs s'allume directement ensemble à la machine branchant la fiche au réseau électrique.

Pendant la période d'éclosion: pendant les 3 DERNIERS JOURS de la période totale d'incubation, voir le tableau, les oeufs NE DOIVENT PAS ETRE TOURNES. Pour le faire, enlever le tiroir.

Regulation de la température: Opération à faire seulement la première fois, après à régler seulement si vous avez des problèmes de température trop haute ou trop basse. **Comment régler la température:** sans oeufs et eau dans la couveuse, fermer le couvercle et brancher la fiche; tourner la tige du thermostat (le bâton noir) tout vers gauche, et après attendre fin que la lampe rouge s'éteint. Alors c'est le moment d'incrémenter la température; TOURNER LA TIGE EN SENS HORAIRE POUR AUGMENTER - TOURNER LA TIGE EN SENS ANTIHORAIRE POUR BAISSE. Lorsque le voyant rouge à côté du pommeau est allumé il indique que la résistance de chauffage est en fonction, augmentez la température dès qu'il s'éteint. Laisser passer au moins 10 minutes entre chaque déplacement et il faut faire seulement de petits déplacements à la fois. La température change selon le type d'oeufs que l'on doit incuber, voir à la prochaine dernière page le tableau avec les données différents pour chaque type d'oeuf.

Caractéristiques des oeufs: au maximum, 8 jours depuis le jour de déposition. Tous les oeufs de la même mesure, poids et format et sans défauts ou cassures. Oeufs de reproducteurs sains et sélectionnés et que manger bien. Il ne faut pas incuber des oeufs cueillis le même jour de la déposition. Les oeufs doivent être placés en position horizontale. **Le mirage d'oeufs:** le mirage d'oeufs (une opération très conseillée avec une élevée valeur éducatif) doit être fait à 8 jours ou 18 jours depuis la date d'introduction (avec l'aide du mire-oeufs électrique (art.R009010) en vente en option et non inclus dans la machine) éliminer les oeufs clairs et défectueux. «Le mirage des oeufs doit être fait dans l'obscurité».

COMME REGLER LA CORRECTE HUMIDITE: pendant la période d'incubation remplir seulement la cuvette rouge avec de l'eau tiède en faisant attention à ne pas la verser sur le fond. **Pendant la période d'éclosion:** remplir avec 1 (un) litre d'eau tiède (max. 35°C) le fond de la couveuse au-dessous de la grille où il y a les oeufs. **Attention:** l'oeuf contient de soi-même un considérable pourcentage d'humidité qui doit diminuer graduellement pendant l'incubation (vous pouvez contrôler le taux d'humidité avec l'hygromètre R000300 en vente en option et pas inclus dans la machine). En ajoutant plus d'eau que celle conseillée, outre à la perte du charge d'oeufs l'on endommage irréparablement la couveuse même.

ATTENTION: IL FAUT ABSOLUMENT EVITER D'ASPERGER DE L'EAU A L'INTERIEUR DE LA MACHINE. L'éclosion ne donne pas de bons résultats: (a) Il y a trop d'humidité; Il est facile de s'apercevoir lorsqu'il y a trop d'humidité, en ouvrant la machine l'on sortira de l'air très humide et brûlant ou il y aura des condensations à l'intérieur de la machine, ceci malgré qu'à l'intérieur il y a la correcte température. Lorsque l'humidité est normale l'air reste sec et il n'y a pas de condensations, en ce cas il y a une très bonne incubation avec des résultats positifs. **Attention:** la formation de condensé d'eau sur la surfis à l'intérieur de la couveuse long la période d'éclosion, compromettre pas la naissance, mais aide et donne plus naissance des poussins. (b) Vérifiez que les trous de changement d'air soient tous ouverts. (c) Vérifiez qu'à l'intérieur de la couveuse il y a la correcte température et. (d) Vérifiez la température de la pièce où se trouve la couveuse. (e) Vérifiez combien d'oeufs clairs il y a.

NETTOYAGE DE LA COUVEUSE: après chaque éclosion; éteindre la machine débrancher le câble d'alimentation, enlever toutes les parties et l'eau qu'il y a dans le fond. Pour la partie supérieure enlever par une balayette et de l'air comprimé, le plumage et la partie la plus sale, puis avec un chiffon mouillé de détergent neutre, nettoyer avec soin les parois à l'extérieur. La partie inférieure on peut la laver directement sous un jet d'eau, en essuyant le tout avec soin après le lavage, (poser le tout auprès d'un source de chaleur) avant d'utiliser la couveuse.

Ne pas arroger de l'eau ou des désinfectants chimiques dans la partie supérieure de la couveuse! Et AUSSI me pas arroger le thermostat, le ventilateur, le moteur pour le retournement des oeufs et la résistance (IL NE FAUT ABSOLUMENT PAS TOUCHER LA RESISTANCE (CÂBLE GRIS): GRAVE DANGER DE BRULUR! ET MEME De RUPTURE DE L'APPAREIL CHAUFFANT. NE PAS TOUCHER TOUTES LES PARTIES ELECTRIQUES DANS LE COUVERCLE DE LA COUVEUSE - PERICLE DE RUPTURE ! !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: COUVEUSE ELECTRIQUE POUR OEUFS

CONDITIONS DE L'AMBIENCE: TEMPERATURE: 18°-23°C. ; HUMIDITE RELATIVE: 15%-50%

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES: TYPE DE FICHE: SCHUKO CEE - UE - TENSION: CA 220/240 ; FREQ.50/60

CHARGE MAXIMUM D'OEUFFS SELON LE TYPE			
TYPE D'OEUF	Capacité	TYPE D'OEUF	Capacité
Poule - Canard - Dinde	12	Oie - Dinde géant - Paon	6
Faisan - Pintade - Bantam	15	Perdrix rouge	25
Caille - Perdrix grise	30	Oiseau Chanteur	45

OPERATION OBLIGATOIRE! ATTENTION TRES IMPORTANT! IL FAUT **TOUJOURS ETEINDRE LA MACHINE DEBRANCHANT LA FICHE DE LA PRISE DU RESEAU ELECTRIQUE POUR N'IMPORTE QUELLE OPERATION SOIT ORDINAIRE QUE EXTRAORDINAIRE!**

TABLEAU DES JOURS D'INCUBATION DES TEMPERATURES ET DES HUMIDITES

Especies	JOURS TOTAUX D'INCUBATION	Temperature °C	% HUMIDITE INCUBATION	En ECLOSION APRES	% HUMIDITE ECLOSION
Poule	21	37,7	40/45	18 jour	60/70
Canard - Dinde	28	37,2	40/45	25 jour	60/70
Canard musque	35-42	37,2	40/45	31 jour	60/70
Oie	28-42	37,2	45/50	25 jour	60/70
Faisan - Pintade	23-28	37,7	40/45	21 jour	65/85
Dinde géant	28-30	37,2	40/45	25 jour	60/70
Perdrix	23-24	37,7	40/45	20 jour	60/70
Perdrix rouge	23-24	37,5	40/45	20 jour	65/85
Caille	17	37,7	40/45	15 jour	60/70

ATTENTION REMARQUE IMPORTANTE: La machine est une machine. La machine n'a pas de faculté de parole ni de dialogue avec l'utilisateur, donc elle doit être absolument contrôlée périodiquement afin de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Il faut suivre à la lettre les instructions d'emploi, pour éviter n'importe quel problème.

Disposition concernant les anciens équipements spéciaux (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne sera pas traité comme perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebuts ou le magasin où vous avez acheté le produit.

